








Huuhteluvapaa lattianpuhdistusaine

WASH 'N WALK on huuhteluvapaa lattianpuhdistusaine, joka vähentää keittiön kivilaattalattioiden liukkaita. WASH 'N WALK sisältää perinteisiä puhdistavia ainesosia sekä biologisesti vaikuttavia ainesosia, jonka ansiosta tuote pilkkoo lattiapinnoille kertynyttä rasvaa ja likaa tehden lattiapinnoista puhtaat ja turvalliset.

- Puhdas - Pilkkoo ja poistaa kertynyttä likaa ja rasvaa.
- Turvallinen - Lisää todistettusti kitkaa liukkailla keittiön kivilaattalattioilla.
- Tehokas - Säästää aikaa - Huuhtelua ei tarvita



KÄYTTÖOHJEET



- 1 Poista tahrat ja irtolika.
- 2 Annostele WASH 'N WALK:ia halutun vahvuisena suoraan sänköön, veden lämpötila max. 40°C.
- 3 Levitä WASH 'N WALK huuhteluvapaa lattianpuhdistusaine harjalla.
- 4 Anna liuoksen vaikuttaa rasvaan ja likaan.
- 5 Harjaa lattia kovalla harjalla, mopilla tai koneella.
- 6 Pyyhi ensin liuos lattialta kuivainta käyttäen viemäriin.
- 7 ÄLÄ HUUHTELE! Anna lattian kuivua.

SUOSITUS

Annostelusuositus:
Manuaalinen puhdistus 2-3%.
Yhdistelmäkone 1%

Ecolab piiripäällikkösi asentaa ja säätää Ecolab -annostelulaitteen tarpeitasi vastaaviksi.

Vain ammattikäyttöön.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjille pyynnöstä.

pH-arvo: (100 %)

6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	----	----	----	----	----

TURVALLISUUS

Käyttö vain annostelulaitteen kautta.
Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
Älä käytä sumupuhdistuslaitteissa.
Älä käytä elintarvikkepinnoille.

Lisätiedot ja turvallisuusohjeet,
katso tuotteen etiketti ja käyttö-
turvallisuustiedote.

PAKKAUS

2 x 5 L

VARASTOINTI

Pidä astia tiukasti suljettuna.
Säilytys alkuperäisastiassa.
Varastointilämpötila 0 - 40°C