



Oven & Grill

UUNIN JA GRILLIN PUHDISTUSAINE JA RASVANPOISTAJA

**POWERED BY
ECOLAB**


KUVAUS:

Tämä tehokas ja nopeavaikutteinen käyttövalmis puhdistusaine ja rasvanpoistaja irrottaa uuniin ja grilliin kertyneen rasvan ja lian.

- Tehokas ja nopeavaikutteinen emäksinen tuote
- Miellyttävä sitruunan tuoksu
- Fosforiton



KÄYTTÖ:

Tehokasta rasvanpoistoa kaipaaville grilleille, uuneille, rasvakeittimille sekä muille pinnoille ja keittovälineille. Ei saa käyttää alumiinin, maalipintojen, keraamisten liesien tai lasin puhdistukseen.



KÄYTTÖOHJEET:

1. Käytä aina suositeltuja henkilösuojaimia tuotetta käsitellessäsi
2. Sammuta uuni ja grilli ja anna pintojen jäähtyä alle 50 °C:seen, ennen kuin aloitat puhdistuksen
3. Poista ylimääräinen ja irtonainen lika
4. Poista kaikki irrotettavat tasot ja aseta ne pesualtaaseen puhdistettavaksi
5. Suihkuta liuosta puhdistettavalle pinnalle
6. Anna tuotteen vaikuttaa rasvakertymiin 5-10 minuuttia
7. Hankaa tarvittaessa pinttynyttä likaa ja pyyhi liuennut ja irronnut rasva kostealla pyyhkeellä
8. Huuhtele pinta puhtaalla vedellä ja aseta tasot takaisin uuniin



TURVALLISUUS JA SÄILYTYS:

- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
- Lisätietoja ja turvaohjeita on etiketissä sekä käyttöturvallisuustiedotteessa.
- Tuotetta on säilytettävä 10-40 °C:n lämpötilassa alkuperäisessä suljetussa astiassa.

TUOTEKOODI: PAKKAUSKOKO:

9104540 6 x 750 ml



LISÄTIETOJA



- KÄYTTÖ-
TURVALLISUUS-
TIEDOTTEET
- SEINÄKAAVIOT
- TUOTEOPPAAT



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Finland
Oy Ecolab Ab
PL 123
00241 Helsinki
Puh: +358 800 774108