


# AJASTIN | KOPPLINGSUR | TAIMER | TIMER

KÄYTTÖOHJE | SÄKERHETSANVISNINGAR | KASUTUSJUHEND | INSTRUCTION MANUAL


## IP20

Sisäkäyttöön | För inomhusbruk | Sisekasutuseks | For indoor use

Nro 2623301



Nro 2623303



- Kytke ajastin pistorasiaan ja yhdistä laitteen johto ajastimessa olevaan pistorasiaan.
- Paina nastat alas sille aikavälille, jolla haluat laitteen toimivan. Yksi nasta vastaa 15/30 min, säätöväli on 24 h, **nro 2623303 yksi nasta vastaa 2 h.**
- Kierrä levyä nuolen suuntaisesti kunnes nuoli osoittaa oikeaa aikaa.
- Varoitus: Laitetta saa käyttää vain 3500 W tehoon asti (220–240 V/50 Hz).
- Plugga in timern i uttaget och koppla apparaten till timern.
- Tryck ner valfria skivor hos inställningsringen så att det nedtryckta området motsvarar den tid du vill att apparaten är inkopplad. En skiva motsvarar 15/30 minuter och den totala tidscykeln är 24 timmar, **nr. 2623303 en skiva motsvarar 2 h.**
- Vrid inställningsringen i pilens riktning tills markeringen motsvarar aktuellt klockslag.
- Observera: Maximalt effektuttag via timern är 3500 W (220–240 V/50 Hz).


## IP44

Ulkokäyttöön | För utomhusbruk | Väliskasutuseks | For outdoor use

Nro 2623302



Nro 2623304



- Ühendage taimer seinakontakti ja ühendage koduseade taimeriga.
- Suruge ketta serval olevad programmeerimisnagad alla vastavalt koduseadme soovitud töötamisajale. Ühele nagale vastab 15/30 min., maksimaalselt saab reguleerida 24 tundi, **nr. 2623303 ühele nagale vastab 2 h.**
- Pöörake ketast noole suunas, kuni märk näitab õiget kellaega.
- Ettevaatust: Taimeriga saab ühendada vaid koduseadmeid võimsusega kuni 3500 W (220–240 V/50 Hz).
- Plug in socket and connect this facility with the home appliance.
- Push down the joint slices according to the working duration of home appliances as expected. 15/30 min. for one slice, adjustable for 24 hour, **nr. 2623303 2 hours for one slice.**
- Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to the current time.
- Caution: It can only be used within the power 3500 W (220–240 V/50 Hz).

2623301 6435200173331 Ajastin Mini jako 30 min. sisäk. IP20

2623302 6435200173348 Ajastin Mini jako 30 min. ulkok. IP44

2623303 6435200173355 Ajastin vrk/viikkokello jako 2h sisäk. IP20

2623304 6435200173362 Ajastin Mini jako 15 min. ulkok. IP44

# AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04620 Kerava, www.airam.fi