

## AIRAM COOL 24 ECO | 24L 12V/230V | KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohje huolella ennen laukun käyttöönottoa.

### 1. TOIMINNOT

#### ECO TOIMINTO

Laukussa on säädösten mukainen ECO-toiminto. Se tarkoittaa, että käytettäessä laukku 230V jännitteellä voi valita joko ECO tai MAX toiminnon laukun viilentämiseen (erillinen valintakytkin).

HUOM! käytettäessä laukku 12V jännitteellä ECO/MAX kytkimen asennolla ei ole väliä vaan laukku toimii aina MAX toiminnolla.

#### JÄÄHDYTYS

Laukku toimii parhaiten, jos valmiiksi jäähdytetty laukku täytetään ennen täyttöä jäähdytetyillä ruokatarvikkeilla ja juomilla. Ne pysyvät hyvin kylminä ja jopa jäähtyvät jonkin verran lisää. Jos tuotteet laitetaan laukkuun huoneenlämpöisinä, viileneminen kestää muutamia tunteja. Jäähdytys käytettäessä ECO-asentoa n. 14-18°C ja MAX asennossa n. 17° C alle ympäristölämpötilan.

### 2. KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

#### a) 12V/DC käyttö

Laukussa on kannassa kiinni 12V/DC virtajohto. Kytke virtajohto esim henkilöauton savukkeensytyttimen koskettimeen ja laita virta päälle, laukku alkaa toimia. (Huom! huolimatta ECO/ MAX kytkimen asennosta, laukku toimii aina MAX toiminnolla). Laukun sammuus, irrota virtajohto autosta.

Mikäli laukku käytetään autoon kytkettynä moottorin ollessa sammutettuna, on laitteeseen mahdollista ostaa lisävarusteena akkuvaihtia auton akun tyhjentymisen välttämiseksi. Lisävarusteena myytävän akkuvaihdin nro: 9300250, EAN 6435200112798. Älkää koskaan kytkekö laukun 12V:n liitäntäjohtoa suoraan verkkovirtaan (230V).

#### a) 230V/AC käyttö

Laukun mukana tulee irrallinen AC/230V virtajohto. Kytke 230V virtajohto laukun kannassa olevaan 230V pistokkeeseen. Valitse laukun kannasta joko ECO tai MAX toiminto ( kts edellä kohta jäähdytys). Valinnan jälkeen kytke johto verkkovirtaan ja laukku alkaa toimia. Sammutus, ota virtajohto pois verkkovirrasta.

### 3. TURVALLISUUS

- Laukun käytössä on turvattava moottorin riittävä ilmanvaihto. Älkää käyttäkö suljetussa tilassa tai auton takakontissa. Älkää jättäkö laukku suoraan auringonpaisteeseen.
- Älkää tukkiko kannassa olevaa ilmankulkureittejä moottoriin. Jättäkää tuulettimen eteen vähintään 10 cm vapaata tilaa.
- Vältä värjääviä aineita, älä käytä happoa, bensiiniä tai alkoholia sisältäviä aineita puhdistaussasi laukun pintoja.
- Älä käytä vioittunutta tai solmussa olevaa johtoa.
- Kun laukku käytetään kuumassa tai kosteassa lämpötilassa, sen sisään muodostuu kosteutta. Tämä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kuivalla liinalla.
- Vain maahantuojaa saa korjata laukun, muissa tapauksissa takuu raukeaa.
- Älä kaada nestettä laukun päälle sen ollessa toiminnassa, sähkö-iskunvaara.
- Laukku ei saa jättää lasten käytettäväksi ilman valvontaa.
- Älä laita sähkölaitteita laukun sisälle.
- Laukku voi käyttää retkeillessä. Ei saa käyttää sateessa. Välttääkö suoraa auringonpaistetta.

### 4. HOITO JA HUOLTO

- Irrottaa virtajohto virtalähteestä ennen puhdistamista.
- Irrottaa rasvainen lika esim. astianpesuaineella.
- Pyyhkii vähäinen lika kostealla liinalla.
- Älkää puhdistako vedellä.
- Irrottaa ilmanottoaukoissa oleva lika ensin imurilla tai harjalla ja pyyhkii sitten kostealla liinalla.

### 5. TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin toimitatte laukun huoltoon: Laukku ei toimi eikä tuuletin pyöri.

- Tarkistakaa, että johto on pistokkeessa.
- Tarkistakaa, että laukun pistokkeen sulake on ehjä (8A varasulake mukana).
- Tarkista, että savukkeensytyttimen pistokkeeseen tulee virta. Auton virta-avaimen on useimmissa ajoneuvoissa oltava ns. lisälaite-asennossa, jotta savukkeensytytyn toimisi.
- Tarkista, että savukkeensytyttimen pistokkeessa on kunnollinen kosketus. Kosketuspinnat saattavat olla pinttyneet palaneiden tupakanmurujen takia, jolloin niiden sähkönjohtavuus on huono. Puhdista sytytynliitäntä sähköä johtamattoman harjan ja sopivan puhdistusaineen avulla, kunnes kosketuspinnat ovat puhtaat ja kirkkaat. Jos savukkeen sytyttimen pistoke kuumenee normaalia enemmän käytön aikana, syynä saattaa olla huono kosketus tai sitten liitäntän sisällä on jotain vikaa.
- Auton savukkeensytyttimen virtapiiri on suojattu omalla sulakkeella. Tarkista, että sulake on ehjä.

**HÄIRIÖ 1:** Jäähdytys ei toimi riittävästi. Ensinnäkin tarkista kumpi toiminto käytössä ECO vai MAX (kts edellä kohta jäähdytys). Syy: pistokkeen heikko kontakti / laite altistunut suoralle auringonpaisteelle / ilmanvaihto on tukittu tai estynyt/laitetta käytetään liian ahtaassa tilassa.

**HÄIRIÖ 2:** Outo ääni tai värinä. Syy: laitteessa toimintahäiriö, irrota virtalähteestä välittömästi ja toimita huoltoon.

**HÄIRIÖ 3:** Palaneen hajua tai laukku on sulanut. Syy: laitteen ylikuumentuminen, irrota virtalähteestä välittömästi ja toimita huoltoon.

**TAKUU:** 3 vuotta ostopäivästä lukien vain ostokuittia vastaan. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet, jos tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuu ei korvaa vahinkoa, joka on sattunut käyttäjän virheistä, huolimattomuudesta tai vahingosta.

Ottoteho tasavirta 12V DC n. 40W, virta n. 3,4A.

Ottoteho verkkovirta MAX toiminto n. 55W, 0,45 A, ECO toiminto n. 9.5W, 0,1 A

Energia luokka A++, energiakulutus ECO toiminto 83 kWh/ vuodessa, äänitaso n. 45 dB  
Ilmastoluokka SN/N.

Varasulakkeen 8A vaihto



8A

CE

42W18

## AIRAM COOL 24 ECO | 24L 12V/230V | BRUKSANVISNING

Läs instruktionerna noga innan du tar väskan i bruk.

### 1. FUNKTIONER

#### ECO-FUNKTIONEN

Väskan har en regelmässig ECO-funktion. Detta innebär att då väskan används med 230 V spänning kan man välja antingen ECO eller MAX-funktionen för att kyla ned väskan (separat omkopplare). OBS! Då väskan används med 12V spänning har det ingen betydelse i vilket läge (ECO/MAX) omkopplaren är utan väskan fungerar alltid med MAX-funktionen.

#### NEDKYLNING

Väskan fungerar bäst om den är färdigt nedkyld då den fylls med frusna matvaror och drycker. Varorna hålls bra kalla och kyls tom. ytterligare ned en aning. Ifall varorna sätts i väskan som rumsvarma tar det några timmar för dem att kylas ned. Nedkylning i ECO-läget ca 14-18°C och i MAX-läget ca 17° C under omgivande temperatur.

### 2. START OCH AVSTÄNGNING

#### a) användning med 12V/DC

I väskans lock finns en 12V/DC elledning. Koppla elledningen t.ex. till en personbils cigarettändare och koppla på strömmen. Efter detta börjar väskan fungera. (obs! oberoende av i vilket läge omkopplaren är [ECO/ MAX] fungerar väskan alltid med MAX-funktionen). Koppla bort elledningen från bilen för att stänga av väskan. Ifall väskan används genom att ansluta den till bil då motorn är avstängd är det möjligt att som tillägsutrustning köpa en batterivakt för att förhindra att bilbatteriet laddas ur. Som tillägsutrustning såld batterivakts nr: 9300250, EAN 6435200112798. Koppla aldrig väskans 12V anslutningsledning direkt till nätström (230V).

#### a) användning med 230V/AC

Med väskan kommer en lös AC/230V elledning. Koppla 230V elledningen till stickkontakten på 230V i väskans lock. Välj antingen ECO eller MAX-funktionen (se tidigare punkt om nedkylning). Koppla ledningen till nätström efter att ha valt funktionen. Nu fungerar väskan. Koppla bort elledningen från nätström för att stänga av.

### 3. SÄKERHET

- Vid användning av väskan bör man se till att motorn har tillräcklig luftväxling. Bör inte användas i slutna utrymmen eller i bilens baklucka. Lämna inte väskan i direkt solljus.
- Täpp inte luftintaget till motorn som finns i locket. Lämna minst 10 cm tomt utrymme framför fläkten.
- Undvik färgande ämnen och använd inte ämnen som innehåller syror, bensin eller alkohol då du rengör väskans yta.
- Använd inte ledning som är defekt eller har knut på sig.
- Då väskan används i het eller fuktig temperatur bildas det fukt inne i den. Detta är inte en funktionsstörning. Torka av med en torr trasa.
- Endast importören får reparera väskan, i andra fall förfaller garantin.
- Häll inte vätska på väskan då den är i drift, risk för elstöt.
- Väskan får inte lämnas för barn att använda utan uppsikt.
- Placera inga andra elapparater i väskan.
- Väskan kan användas vid camping men får inte utsättas för regn. Undvik direkt solljus.

### 4. SKÖTSEL OCH SERVICE

- Koppla loss elledningen från strömkällan innan rengöring.
- Tvätta av flottig smuts med t.ex. diskmedel.
- Torka av lätt smuts med en fuktig trasa.
- Rengör inte med vatten.
- Avlägsna smuts från luftintaget först med dammsugare eller borste och torka sedan med en fuktig trasa.

### 5. FUNKTIONSSTÖRNING

Kontrollera följande innan ni skickar väskan för service: Väskan fungerar inte och fläkten roterar inte.

- Kontrollera att elledningen är kopplad rätt.
- Kontrollera att säkringen för stickkontakten är hel (reservsäkring 8A medföljer).
- Kontrollera att cigarettändaren får ström. I de flesta fordonen måste bilens tändningsnyckel vara i det så kallade tillägsutrustningsläget för att cigarettändaren skall fungera.
- Kontrollera att stickkontakten sitter rätt i cigarettändaren. Kontaktytorna kan vara ingrodda på grund av brända tobaksrester vilket leder till dålig elektrisk ledningsförmåga. Rengör uttaget med hjälp av en borste som inte leder ström och ett lämpligt rengöringsmedel ända tills kontaktytorna är rena och blanka. Ifall uttaget för cigarettändaren blir onormalt varmt vid användning kan det bero på dålig kontakt eller en defekt i anslutningen.
- Strömkretsen för bilens cigarettändare är skyddad med en egen säkring. Kontrollera att säkringen är hel.

**STÖRNING 1:** Nedkylningen fungerar inte tillräckligt bra. Kontrollera först vilket läge (ECO eller MAX) som är i användning (se tidigare punkt om nedkylning) Orsak: dålig anslutningskontakt/väskan har utsatts för direkt solljus/luftintaget är täppt eller hämmat/apparaten har använts i ett för trångt utrymme.

**STÖRNING2:** Ovanligt ljud eller darrning. Orsak: funktionsstörning i apparaten, lösgör omedelbart från strömkällan och skicka för service.

**STÖRNING 3:** Luktat bränt eller väskan har smält. Orsak: apparaten är överhettad, lösgör omedelbart från strömkällan och skicka för service.

**GARANTI:** 3 år från inköpsdagen endast mot uppvisande av försäljningskvitto. Garantin täcker möjliga materiella och tillverkningsfel ifall produkten har använts enligt anvisningarna. Garantin ersätter inte skada som uppkommit av användarens felanvändning, oaksamhet eller misstag.

Effektuttag med likström 12V DC ca 40W, ström ca 3,4A.

Effektuttag med nätström i MAX-läget ca 55W, 0,45 A, i ECO-läget ca 9.5W, 0,1 A

Energiklass A++, energikonsumtion i ECO-läget 83 kWh/ år, ljudnivå ca 45 dB

Klimatklass SN/N.

Reservsäkring 8A medföljer



8A



42W18

## AIRAM COOL 24 ECO | 24L 12V/230V | KASUTUSJUHEND

Lugege juhend enne jahutuskasti kasutamist tähelepanelikult läbi.

### 1. FUNKTSIOONID

#### ECO-FUNKTSIOON

Jahutuskastil on nõuetekohane ECO-funktsioon. See tähendab, et kui kasutada jahutuskasti 230 V pingega, saab kasti jahutamiseks valida kas ECO- või MAX-funktsiooni (valikuks on eraldi lüliti).

TÄHELEPANU! Kui jahutuskasti kasutada 12 V pingega, töötab jahutuskast ECO/MAX-lüliti asendist olenemata alati MAX-režiimil.

#### JAHUTUS

Jahutuskast töötab tõhusamalt, kui eelnevalt jahutatud kast täita juba varem jahutatud toiduainete ja jookidega. Need säilivad kastis külmana ja võivad teatud määral veelgi jahtuda. Kui tooted asetada kasti toasoojana, siis võib jahtumine kesta tunde. Kui lüliti on ECO-asendis, saavutatakse jahutus u 14-18 °C, ja kui see on MAX-asendis, siis u 17° C alla ümbritseva temperatuuri.

### 2. KÄIVITAMINE JA VÄLJALÜLITAMINE

#### a) Kasutamine 12 V alalisvooluga

Jahutuskasti kaane külge on kinnitatud 12 V alalisvoolu kaabel. Ühendage voolukaabel nt sõiduauto sigaretsiütaja pesaga ja käivitage seade; jahutuskast hakkab tööle. (Tähelepanu! Olenemata ECO/MAX-lüliti asendist, töötab jahutuskast alati MAX-režiimil). Jahutuskasti väljalülitamiseks eemaldage voolukaabel auto sigaretsiütaja pesast. Jahutuskasti kasutamiseks seisva mootoriga autos on aku tühjenemise vältimiseks võimalik lisavarustusena osta akuvaht. Lisavarustusena müüdava akuvaht nr: 9300250, EAN 6435200112798. Ärge kunagi ühendage jahutuskasti 12 V toitekaablit otse vooluvõrku (230 V).

#### a) Kasutamine 230 V vahelduvvooluga

Jahutuskastiga on kaasas eraldi 230 V vahelduvvoolu kaabel. Ühendage 230 V voolukaabel jahutuskasti kaane külge kinnitatud 230 V pistikuga. Valige jahutuskasti kaanel oleva lüliti abil kas ECO- või MAX-funktsioon (vt eespool punkti „Jahutus“). Pärast valiku tegemist ühendage kaabel vooluvõrku ja jahutuskast hakkab tööle. Väljalülitamiseks eemaldage voolukaabel vooluvõrgust.

### 3. OHUTUS

1. Tagage töötava jahutuskasti mootorile piisav õhuvahetus. Ärge kasutage kinnises ruumis või auto pakiruumis. Ärge jätke kasti otsese päikesevalguse kätte.
2. Ärge takistage õhu juurdepääsu mootori õhuvadestesse kasti kaanel. Jätke ventilaatori ette vähemalt 10 cm vaba ruumi.
3. Kasti pindade puhastamisel vältige värvaineid, happeid, bensiini või alkoholi sisaldavaid aineid.
4. Ärge kasutage katkist või sõlmes kaablit.
5. Kui kasti kasutada kuumas või niiskes keskkonnas, tekib selle sisemusse niiskust. See ei ole defekt. Pühkige kuiva lapiga.
6. Jahutuskasti tohib remontida ainult maaletooja, vastasel korral garantii lõpeb.
7. Ärge kallake töötava kasti peale vedelikku. Elektrilöögi oht!
8. Kasti ei tohi jätta ilma järelevalveta laste kasutusse.
9. Ärge asetage kasti sisse elektriseadmeid.
10. Kasti võib kasutada matkal. Mitte kasutada saju korral. Vältida otset päikesevalgust.

### 4. SÄILITAMINE JA HOOLDUS

1. Enne puhastamist eemaldage toitekaabel vooluallikast.
2. Eemaldage rasvane mustus nt nõudepesuvahendiga.
3. Vähene mustus eemaldage niiske lapiga.
4. Ärge puhastage rohke veega.
5. Eemaldage õhuvades olev mustus esmalt tolmuimeja või harjaga ja pühkige seejärel niiske lapiga.

### 5. RIKKED

Enne, kui viite kasti remonti, kontrollige järgmist. Kast ei tööta ja ventilaator ei pöörle.

1. Kontrollige, kas kaabel on pistikus.
2. Kontrollige, kas kasti pistiku kaitse on terve (8 A tagavarakaitsme kuulub komplekti).
3. Kontrollige, kas sigaretsiütajas on voolu. Mitmete autode puhul peab süütevõti olema n-ö lisaseadme-asendis selleks, et sigaretitöötaja toimiks.
4. Kontrollige, kas sigaretsiütaja pesas on korralik kontakt. Kontaktpinnad võivad olla kaetud kinnikõrbenud tubakapuruga ja seetõttu halvenenud elektrijuhtivusega. Puhastage pinnad elektrit mittejuhtiva harja ja sobiva puhastusvahendiga nii, et puutepinnad on puhtad ja läikivad. Kui sigaretsiütaja pesa kuumeneb kasutamisel tavalisest enam, võib põhjuseks olla halb kontakt või süütaja-sisene viga.
5. Auto sigaretsiütaja vooluringil on eraldi kaitse. Kontrollige, kas kaitse on terve.


**RIKE 1:** jahutus ei toimi. Kõigepealt kontrollige, kas kasutusel on ECO- või MAX-funktsioon (vt eespool punkti „Jahutus“). Põhjus: pistiku kontakt on halb / seade on olnud otseses päikesevalguses / õhuvahetus puudub või on takistatud / seadet kasutatakse liiga väikeses ruumis.

**RIKE 2:** imelik hääl või vibratsioon. Põhjus: seadmes on rike; lahutage seade viivitamatult vooluallikast ja toimetage remonti.

**RIKE 3:** kõrbelõhn või kasti sisu on sulanud. Põhjus: seade on ülekuumenenud; lahutage seade viivitamatult vooluallikast ja toimetage remonti.

**GARANTII:** ostmise päevast 3 aastat ostukviitungi esitamisel. Garantii katab võimalikud materjali- ja tootmisvead juhul, kui toodet on kasutatud vastavalt juhendile. Garantii ei korva kahjusid, mis on tekkinud kasutajapoolsest väärkasutusest, hooletusest või õnnetusjuhtumist. Nimivõimsus – alalisvool 12 V – u 40 W, pinge u 3,4 A. Nimivõimsus – võrguvool – MAX-režiimil u 55 W, 0,45 A, ECO-režiimil u 9.5 W, 0,1 A. Energiaklass A++, energiakulu ECO-režiimil 83 kWh aastas, müratase u 45 dB. Kliimaklass SN/N.

#### Tagavarakaitsme 8A asendamine



## AIRAM COOL 24 ECO | 24L 12V/230V | INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the cooler box.

### 1. FUNCTIONS

#### ECO FUNCTION

The cooler box has an ECO function that adheres to the valid regulations. It means that when the cooler box is used with a voltage of 230V, you may use the separate switch to choose either an ECO or a MAX function for cooling the box.

NOTE! If you use the box with a voltage of 12V, the ECO/MAX switch's position is irrelevant as the cooler always operates in MAX mode.

#### COOLING

The cooler box operates best if the already cool box is filled with food and beverages that have already been cooled down prior to placing them in the box. This way, they will stay cool and even cool down more. If the products that are placed in the cooler box are at room temperature, cooling down will take a couple of hours. When using the ECO mode, cooler will decrease the temperature 14-18 °C below the ambient temperature and if using the MAX mode, approximately 17° C below the ambient temperature.

### 2. START AND STOP

#### a) 12V/DC use

The box's lid has a 12V/DC power cord. Connect the power cord to, e.g., the socket of a car's cigarette lighter and turn it on. The cooler starts. (Please note that despite the position of the ECO/MAX switch, the cooler box will always operate in MAX mode). To switch off the cooler, unplug the power cord from the car. If the cooler box is connected to the car and in operation while the car motor is not running, you can purchase an additional "battery guard" that will prevent the battery from dying. The product number for the separately sold battery guard is 9300250, EAN 6435200112798. Never connect the 12V connection cable directly to mains current (230V).

#### a) 230V/AC use

The cooler box comes with a separate AC/230V power cord. Connect the 230V power cord to the 230V socket on the cooler's lid. Use the ECO/MAX switch on the lid to choose either ECO or MAX function (See section Cooling above). After selecting the mode, connect the cord to mains current and the cooler starts. To switch the cooler off, unplug the power cord from the mains current.

### 3. SAFETY

1. When using the cooler box, remember to ensure sufficient ventilation for the motor. Do not use the cooler box in closed spaces or in a car trunk. Never leave the cooler box in direct sunlight.
2. Do not block the motor's air channels on the lid. Leave at least 10 cm free space in front of the ventilator.
3. Avoid using colouring products. Do not use products that include acid, gasoline or alcohol for cleaning the surfaces of the cooler box.
4. Do not use damaged or tangled cord.
5. If the cooler box is used in hot or humid ambient conditions, condensation is formed inside the box. This is not a fault in operation. Wipe clean with a dry cloth.
6. Only the importer may repair the cooler box, otherwise the warranty will become invalid.
7. Do not pour any liquids on the cooler box when it is in operation due to the risk of an electric shock.
8. Do not allow children to use the cooler box unsupervised.
9. Do not place electric equipment inside the cooler box.
10. You may use the cooler box for camping trips. Do not leave in rain. Avoid direct sunlight.

### 4. MAINTENANCE AND SERVICE

1. Unplug the power cord from the power source before cleaning the cooler box.
2. Remove grease with e.g. dishwashing liquid.
3. Wipe small amount of dirt clean with a damp cloth.
4. Do not clean with water.
5. Remove the dirt from air inlet channels with, for example, vacuum cleaner or brush and wipe clean with a damp cloth.

### 5. FAULTS IN OPERATION

Please check the following before sending the cooler box to be serviced: The cooler box does not work and the fan does not move.

1. Make sure that the power cord is connected.
2. Ensure that the fuse of the cooler box's plug is undamaged (8A spare fuse comes with the box).
3. Check that the cigarette lighter's plug has power. In most vehicles, the car key should be turned into a so-called "accessory position" in order for the lighter to work.  
Check that the cigarette lighter's plug has proper contact. The contact surfaces may be stained due to burned cigarette bits and therefore their ability to conduct electricity has weakened. Clean the lighter connection with non-conducting brush and suitable cleaning agent until the contact surfaces are clean and clear. If the cigarette lighter's plug heats up more than normal during operation, the contact may be bad or there is a fault inside the connection.
5. The circuit of the car's cigarette lighter has been protected with a separate fuse. Make sure that the fuse is undamaged.

**FAULT 1:** Cooling function is not efficient enough. Check first which mode is in use, ECO or MAX (See section Cooling above). Cause: weak contact of the plug/the equipment has been left in direct sunlight/ventilation has been blocked or stopped/the device is used in a too tight space.

**FAULT 2:** Strange sound or vibration. Cause: fault in operation. Unplug from the power source immediately and send it in to be serviced.

**FAULT 3:** The equipment smells burnt or the cooler box has melted. Cause: overheating. Unplug from the power source immediately and send it in to be serviced.

**WARRANTY:** 3 years counting from the date of purchase, the receipt must be showed. The warranty covers all the possible material or production faults if the product has been used in accordance with the instructions. The warranty does not cover any damages caused by user's mistakes, carelessness or accidents.

Input power direct current 12V DC approximately 40W, current approximately 3.4A.

Input power mains current MAX mode approximately 55W, 0.45 A, ECO mode approximately 9.5W, 0.1 A

Energy class A++, energy consumption in ECO mode 83 kWh in a year, noise level approximately 45 dB  
Climate Class SN/N.

Spare fuse 8A replacement



8A



42W18