



HETI Hohtava

Kiiltävä lattiavaha

5 L



Tuotekuvaus

Kiiltävä HETI Hohtava lattiavaha soveltuu kaikkien vahattavien pintamateriaalien paikka- ja perusvahaukseen. Tuote muodostaa kauniin ja kiiltävän pinnan, joka ei naarmuunnu helposti.

Ominaisuudet

- Kestää erittäin hyvin kovaa kulutusta
- Levittyy helposti ja tasaisesti lattiapinnalle
- Jättää kauniin, kiiltävän pinnan, joka ei naarmuunnu helposti
- Kestää erinomaisesti mekaanista ja kemiallista kulutusta, kuten HS- ja SHS-menetelmiä, käsihuuhdetta

Käyttö

Ravisteltava hyvin ennen käyttöä. Käytä lattiavahaa aina hyvin puhdistetulle ja kuivalle lattiapinnalle. Annostele vaha suoraan lattialle tai välineeseen esim. vahausmoppiin. Vahaa levitetään lattian huokoisuudesta ja käytöstä riippuen 1-2 kerrosta, tarvittaessa 3 kerrosta. Voidaan käyttää myös paikkavahaukseen. Vahapinnan annetaan kuivua noin 30 minuuttia levityskertojen välillä.

Annostelu

Riittoisuus 60-120 m² / 1 L lattian huokoisuudesta ja kunnosta riippuen.

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä huoneenlämmössä. Ei saa jäätä. Säilyy n. 2 vuotta valmistuspäivästä oikein säilytettynä.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Kanisteri, etiketti ja muovikelmu ovat kierrätettyä PE-muovia ja korkki PP-muovia. Kaikki pakkausmuovit soveltuvat materiaali kierrätykseen ja energiantuotantoon.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
5 L	15737777	3 kpl	108 kpl	6414504687010	6414504687003



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se