




HETI Desipesu Pro, hajustettu

Desinfiioiva puhdistusaine

1 L, 5 L ja 200 L



Tuotekuvaus

HETI Desipesu Pro on aldehyditon, erittäin suorituskykyinen pintojen desinfiioiva puhdistusaine, jolla on laaja teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan. Soveltuu pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin esim. sauna- ja suihkutiloissa, ammattikeittiöissä ja ravintoloissa, kaupoissa, kouluissa, elintarviketiloissa, urheilutiloissa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon laitoksissa. HETI Desipesu Pro on biosidi, jonka desinfiioiva teho perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin (DDAC).

Käyttö

- Laimenna käyttökohteen ja vaaditun tehon mukaan.
- Levitä koville pinnoille pyyhkimällä, moppaamalla tai suihkuttamalla/vaahdottamalla. Varmista, että pinta on täysin märkä moppaus- tai pyyhkimisvaiheen jälkeen.
- Eläinlääketieteellistä pintadesinfiointia varten suihkuta laimennettua tuotetta desinfioitavalle pinnalle ja jätä tarvittava vaikutusaika.
- Desinfioidut pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elin- tarvikkeiden kanssa, on huuhdeltava juomakelpoisella vedellä.
- Tuote ei sovellu linoleumille, vahatuille pinnoille, eloksoidulle alumiinille eikä nikkeliyhdisteille
- Saattaa värjätä muoveja suurissa pitoisuuksissa

pH käyttöliuos 11 tiiviste 13

Annostelu

Ylläpitopuhdistukseen 5-10 ml/l

Desinfiioivaan puhdistukseen 10 - 60 ml/l

Käyttöliuos säilyy 12 vrk

Koostumus

2-Aminoethanol Didecyldimethylammonium chloride, Potassium carbonate, Propan-2-ol

EN-testit

Kauppojen, koulujen, urheilutilojen, saunojen ja suihkujen ym desinfiointiin (PT2)



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

- 1% (10ml/l), 2 min., Bactericidal (EN1276, EN16615)
- 2% (20ml/l), 1 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615)
- 4% (40ml/l), 5 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615), Virucidal against Enveloped Viruses (EN14476, EN16777)

Terveydenhuollon pintojen desinfiointiin (PT2)

- 2% (20ml/l), 5 min., Bactericidal (EN13727, EN16615), Yeasticidal (EN13624, EN16615)
- 4% (40ml/l), 1 min., Bactericidal (EN13727, EN16615), Yeasticidal (EN13624, EN16615)

Eläinlääketieteellisten pintojen desinfiointiin (PT3)

- 6% (60ml/l), 30 min., Bactericidal (EN1656, EN14349), Yeasticidal (EN1657, EN16438)

Elintarvikepintojen desinfiointiin (PT4)

- 2% (20ml/l), 1 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615)
- 4% (40ml/l), 5 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615), Virucidal against Enveloped Viruses (EN14476, EN16777)

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä. Säilyy 36 kk valmistuspäivästä oikein säilytettynä. Avattuna 12 kk.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pullo, etiketti ja muovikelmu ovat kierrätettyä PE-muovia ja korkki PP-muovia. Kaikki pakkausmuovit soveltuvat materiaalikierrätykseen ja energiantuotantoon.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 L	1000000532	8 kpl	336 kpl	6414505169164	6414505169171
5 L	1000000533	3 kpl	108 kpl	6414505169195	6414505169201
200 L	1000000534	1 kpl	1 kpl	6414505169225	

SUMI-kortit

SUMI-kortti PW_10_1_FI • sumi_pw_11_3_g_fi • SUMI-kortti PW_19_2_G FI • SUMI-kortti PW_8a_1_G_FI





Berner Oy
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se



1L



5L