



Think ahead.

Tuote- ja toimitustiedot

Järjestelmä
S4

Laatu
Premium

Väri
Läpinäkyvä

Toimitustiedot

	Kuluttajayksiköt (CON)	Kuljetusyksiköt (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322541336312	7322541336329	7322541362564
Pakkausmateriaali	Plastic bottle	Carton	
Kappaletta	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Kuljetusyksiköitä kerrosta kohti			16
Kerroksia kuormalavaa kohti			5
Bruttopaino	904.8 g	5.7 kg	452.08 kg
Korkeus	251 mm	265 mm	1475 mm
Pituus	91 mm	290 mm	1200 mm
Leveys	93 mm	196 mm	800 mm
Nettopaino	845 g	5.1 kg	405.6 kg
Määrä	2.12 dm ³	15.06 dm ³	1.2 m ³

Yhteensopivat tuotteet



561500
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille



561508
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille



561600
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille –
Intuition™-sensori



561608
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille –
Intuition™-sensori (S4)



460009
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille –
Intuition™-sensori



460010
Tork annostelija
ihonhoitotuotteille



Think ahead.

Tork nestemäinen käsihuuhde

Tekniset tiedot

Ainesosat	Aktiivinen ainesosa Ethanol 80g/100g Muut ainesosat Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
pH	~ 4,8
Käyttötarkoitus	Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen käyttöä. Yleishygienia: Levitä käsiin 1–2 annosta (koko käsi tulee kastella) ja hiero hyvin, kunnes kuivat (15–30 sekuntia). Desinfointi EN 1500:n mukaisesti: Levitä tarpeeksi tuotetta kastellaksesi kädet kokonaan 30 sekunnin ajan. Hiero kunnes kuivat
Käyttöikä	Viimeinen käyttöpäivä on 36 kuukautta tuotteen valmistuksesta. Painettu sisäpakkaukseen. 12 kuukautta avaamisesta. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa. Tuote on suojattava liialta auringonvalolta. Vältä ääriämpötiloja ja säilytä lämpötilassa 4–30 °C.
Käyttöohjeet	Käytä desinfiointiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. Saattaa värjätä tiettyjä kankaita tai pintoja.
Sääntöjen noudattaminen	Tork-tuotemerkillä kaupallistetut biosidit noudattavat biosidiasetusta (EU) nro 528/2012 ja ovat ihmisten hygienian hoitoon hyväksytyjä. Tuotteet on rekisteröity, ja niille on myönnetty lupa maissa, joissa niitä myydään. Tuotteet ovat REACH-asetuksen EY/1907/2006 ja sen lisäysten mukaisia. Kaikki muut kuin biosidiset ainesosat ovat EY:n kosmetiikka-asetuksen 1223/2009 mukaisia ja katsotaan ihmisen terveydelle turvallisiksi, kun niitä käytetään normaaleissa tai kohtuullisen ennustettavissa olosuhteissa. Biosidit valmistetaan ISO 22716 -standardissa esitetysti kosmetiikkatuotteiden hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesti.
Rekisteröinti biosidit	Bulgaria (BG) 2271-2/12.01.2018. Tšekin tasavalta (CZ) kyllä Itävalta (AT) Kyllä na Saksa (DE) N-65876 Belgia BE-REG-00137 Tanska (DK) 2429071 Viro (EE) 1345/15 Espanja (ES) 902DS Suomi (FI) 433168 Ranska (FR) kyllä (56013) Luxemburg (LX) 122/15/L Unkari (HU) JKF/3271-3/2015. Liettua (LT) Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-11843(A-01PNO261555/A-18- 116), galioja iki 2020-06-07. Latvia (LV) LV04062015/4039 Alankomaat (NL) 15170 N 1.10.2026 saakka Norja (NO) 321261 Puola (PL) Kyllä Serbia (RS) 532-01-2686/2016-19 Romania (RO) ""Nro. 3614BIO/01/12.24 Lupa lakkautettu tammikuussa 2017"" Ruotsi (SE) 535728-0 Sveitsi (CH) CHZN4556 Slovenia (SI) Kyllä Slovakia (SK) bio/663/D/15/CCHLP



Think ahead.

Italia (IT) Registrazione PMC n. 20781

Sertifikaatit

ISO 22716 (hyvät tuotantotavat)ISO 9001 ja 13485 (laadunhallintajärjestelmä)

Tuotetietolomake

Noudata käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja suosituksia. Näin varmistat tuotteiden turvallisen käytön ja käsittelyn. Käyttöturvallisuustiedotteiden kaikki vaaditut paikalliset versiot löytyvät Tork-internetsivustolta kyseisten alueiden laillisten vaatimusten mukaisina (esim. Euroopassa CLP:n mukaisina).

Version

1



Think ahead.

Tork nestemäinen käsihuuhde

Mikrobiologiset testit

	Testausmenetelmä	Testausolosuhteet	Testien kestot
Bakteerit	EN 1500	hygieeninen käsien desinfiointi	30 s
	EN 12791	Kirurginen käsien desinfektio	90 s
	EN 1276	Bakteereja tuhoava vaikutus elintarviketeollisuuden ja teollisuuden aloille, kotitalouksille sekä julkisiin tiloihin	15 s
	EN 13727	Bakteereja tappava vaikutus lääketieteen alalla	15 s
Hiivat ja sienet	EN 13624	Sieniä ja hiivoja tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin	30 s (hiivat), 1 min (sienet)
	EN 1650	Sieniä ja hiivoja tuhoava vaikutus elintarviketeollisuuden ja teollisuuden aloille, kotitalouksille sekä julkisiin tiloihin	30 s (hiivat), 2 min (sienet)
Virukset	EN 14476	Viruksia tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin	30 s (noro), 60 s (adeno), 180 s (polio)
	EN 14476	Viruksia tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin. (kaikki vaipalliset virukset, kuten HIV, SARS, korona, HBV, HCV, influenssa H1N1 ja H5N1 jne.)	30 s
Mykobakteerit	EN 14348	Mykobakteereita tuhoava vaikutus terveydenhuollon tiloihin	15 s (tuberkuloosi), 60 s (mykobakteeri)
Alaviite	Testattu EN 14485 -standardin mukaisesti		